


SK

Konferenčný stolík


RICO





I.



Kolíky (1) narazte do hrany úzkeho dielca nohy (A) !!!




II.



Sektorovú podložku 3 zasunieme drážkou do nohy !!!

III.



## Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Na plate stola neposúvať ostré a tvrdé predmety (predídeť tým jeho poškrabaniu), neudierať a ani nadmerne nezatáčovať ľahkými predmetmi. Povrch výrobku ošetrujeme bežnými prostriedkami na nábytok napr. COLORMAT, DIAVA, OPTI a pod. Výrobok nikdy nečistíte benzínom alebo acetónom a neumiestňujte na priame slnečné žiarenie a ani do blízkosti výhrevných telies.

## Obsah balenia :

### Balík č. 1 (dielce)

A : úzky dielec nohy..... 4 ks  
B : široký dielec nohy..... 4 ks  
C : plát stolačka..... 1 ks  
D : polica stolíka..... 1 ks

### Balík č.1 (kovanie)



1 - Kolík 10x40..... 16 ks



2 - Sektor skrutka 6x30....16 ks



3 - Sektor podložka.... 16 ks



4 - sektor. klúč..... 1 ks

## Montážny návod :

výrobok rozbalíme

- Poskladáme nohy stolíka - narazte kolíky (1) do dier v hrane dielca (A). Dielec (B) spojte z dielcom (A) podľa obrázku (I.) Cez dieru v ploche dielca (A) vložte sektorovú skrutku (2) Následne pod hlavičku skrutky (2) vložte sektorovú podložku (3) a sektorovú skrutku dotiahnite klúčom (4).
- plat stolíka (C) položíme na zem (podložte pod plat kus látky aby ste predišli poškriabaniu plátu) dierami na viditeľnej strane. Položte nohu na plat stolíka (C) Cez dieru v ploche nohy vložíme sektorovú skrutku (2) následne pod hlavičku skrutky (2) vložte sektorovú podložku (3) a sektorovú skrutku dotiahnite klúčom (4) Na plat stolíka (C) namontujte tým istým spôsobom všetky nohy
- Do vrútra (medzi nohy) stolíka vložte polici (D) plocha otočená k hornému plátu stolíka (C) musí byť bez dier .Do dier v polici (D) nasunieme sektor. skrutku (2) Následne pod hlavičku skrutky (2) vložte sektorovú podložku (3) a sektorovú skrutku dotiahnite klúčom (4). Stolík prevráťme platom (C) na vrch.

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite.

Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.

Kontakt :

**FINES a.s.**

Dolné Rudiny 1

010 91 ŽILINA

tel/fax.: 041/ 7071312

tel: 041/ 7071311